

- ホテル
- レンタルスペース
- etc...

省スペース

入退室状況をパソコンでリアルタイム表示



低コスト

簡単

入退室管理システム

ルームファインダー

入退室管理システム「ルームファインダー」は、フロントやリネン庫にいながらして全フロア各部屋の入退室状況が確認できるシステムです。閲覧はブラウザで行うので、特別なソフトをインストールする手間も不要。低コストで簡単・省スペース。清掃作業等を効率的に行っていただけます。



- グラフィカルでわかりやすい表示
- マイコン採用で小型・低コスト
- ノートPCでも表示可能

■利用イメージ

入室時

カードキーを入れる

室内照明 ON

退室時

カードキーを抜く


室内照明 OFF

清掃時 (※オプション)

従業員用カードキーを入れる

室内照明 ON

Room Finder 基本構成例 (10階建・240室の場合)



	親機 (LRF-HOST01)	子機 (LRF-SLV01)
パッケージ内容	<ul style="list-style-type: none"> 親機本体 DC5V電源アダプター(※1) 	<ul style="list-style-type: none"> 子機本体 DC5V電源アダプター(※1) DC3.3V電源アダプター(※2)
外形寸法	幅141mm × 高さ84mm × 奥行27mm	幅159mm × 高さ254mm × 奥行27mm
質量	約330g	約1090g
最大管理客室数	1台あたり500室まで(暫定仕様)	1台あたり32室まで(暫定仕様)
動作環境	使用温度: 0~40°C(結露しないこと)	
子機/カードSW間距離	最大300m(指定カードSW使用の場合)	
LAN仕様	TCP/UDP	
推奨ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上 ※各種ブラウザに対応いたしますので、ご相談ください。	

※1 入力: AC100~120V 0.3A 50/60Hz 出力: DC5V 1.0A (もしくは相当品を同梱)
 ※2 入力: AC100~120V 0.2A 50/60Hz 出力: DC3.3V 2.0A (もしくは相当品を同梱)

ルームファインダー WEB で詳細をご紹介します。 <http://roomfinder.jp>



〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 1 丁目 6-8
 六甲天満ビル 3F
 TEL: 06-4800-6777 FAX: 06-4800-6778

お問合せ先



〒664-0858 兵庫県伊丹市西台1-1-1 阪急伊丹駅ビル5F
 TEL: 072-770-6111 FAX: 072-775-2521
 URL: <http://www.heartec.co.jp/> mail: info@heartec.co.jp